

Až 5 let technické a finanční jistoty

Servisní smlouvy Peugeot Optiway, to je:

- kontrola a optimálně rozvržené náklady na servis a údržbu vozu,
- možnost hradit smlouvu v hotovosti nebo v měsíčních splátkách,
- odbornost sítě Peugeot: jsme připraveni postarat se o váš vůz ve více než 6 000 servisech ve 39 evropských státech, přičemž v 18* z nich bez zálohové platby,
- možnost využívat služby Peugeot Assistance 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,
- flexibilita: pokud změníte způsob používání vozu, můžete kdykoliv v průběhu trvání smlouvy uzavřít dodatek na nový počet ujetých kilometrů a/nebo upravit délku smlouvy,
- jistota pravidelné servisní údržby podle doporučení výrobce,
- výhoda zhodnocení vozu v okamžiku dalšího prodeje.

* Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Velká Británie, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko. Počet zemí se bude v budoucnu dále zvyšovat.

Servis

Jednoduchý způsob, jak si prodloužit smluvní záruku poskytovanou výrobcem, rozšířit škálu asistenčních služeb, které můžete v případě potřeby využít, a na několik let vyřešit výměnu opotřebovaných dílů.

Smlouva Optiway Servis zahrnuje:



díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky,



asistenční služby 24 hodin denně/7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu Peugeot, pomoc v případě uzamknutí klíčů uvnitř vozu, natankování špatného paliva, defektu na pneumatice,



zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne,



ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu (až na 3 noci pro řidiče i spolucestující),



repatriace nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala déle než 8 hodin),



všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení uvedených v servisní knížce,



výměnu opotřebovaných dílů včetně práce.



Servisní smlouvu Optiway Servis můžete uzavřít kdykoliv v průběhu prvního roku trvání smluvní záruky na váš vůz Peugeot.

Můžete si zvolit:

■ **Délku trvání smlouvy a počet ujetých kilometrů:**

2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let

Od 40 000 až do 200 000
ujetých kilometrů
(po 10 000 kilometrech)

Výhody servisní smlouvy Optiway Servis:

- bezstarostnost: o servis a údržbu vašeho vozu se starají odborníci sítě Peugeot,
- kontrola nákladů na servis a údržbu vozu, včetně dílů podléhajících opotřebování,
- zhodnocení vozu v okamžiku dalšího prodeje.

MODEL		108							208 / 2008 / 301						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	12 717	18 912	26 838	33 820	45 677	53 760	64 989	12 874	18 755	28 725	35 235	49 767	57 378	70 652
	50 000 km	17 751	20 171	28 096	35 078	47 093	55 176	66 248	18 537	24 575	31 085	37 595	52 284	60 052	73 326
	60 000 km	23 885	26 305	29 197	36 179	48 352	56 592	67 663	20 582	26 935	33 444	40 269	54 801	62 569	76 000
	70 000 km	24 986	27 564	30 456	37 595	49 610	57 850	69 079	22 784	29 137	35 804	42 786	57 475	65 243	78 832
	80 000 km	30 020	32 597	35 647	38 853	51 026	59 266	70 652	29 234	32 597	39 265	46 246	59 992	67 917	81 506
	90 000 km	38 877	41 951	45 181	48 569	53 373	61 952	73 362	31 642	35 344	42 507	49 670	63 755	71 862	85 789
	100 000 km	40 341	43 754	47 166	50 893	55 878	64 481	76 387	46 162	50 517	54 402	62 218	70 979	79 424	89 915
	110 000 km	45 738	49 332	53 083	56 991	62 158	67 167	79 098	48 569	53 422	57 644	65 642	74 742	83 369	94 199
	120 000 km	52 078	56 168	59 786	64 190	69 539	74 730	81 965	50 977	56 168	60 730	68 909	78 347	87 314	98 639
	130 000 km	53 543	57 814	61 928	66 356	72 043	77 416	84 990	57 632	63 319	68 220	73 435	83 054	92 202	104 024
	140 000 km	58 782	63 549	67 845	72 612	78 323	83 877	91 633	59 883	66 066	71 305	76 859	86 817	96 304	108 150
	150 000 km	64 021	69 127	73 604	78 710	84 603	90 496	98 591	69 212	76 048	81 469	87 205	94 199	103 866	116 208
	160 000 km	65 485	70 773	75 589	81 034	87 108	93 025	101 459	71 463	78 638	84 398	90 629	97 804	107 811	120 335
	170 000 km	70 724	76 351	81 348	86 975	93 388	99 801	108 101	73 713	81 385	87 483	94 053	101 567	111 756	124 775
	180 000 km	89 806	96 086	101 108	107 230	113 510	119 947	129 059	80 997	89 322	95 759	102 511	110 207	117 588	130 789
	190 000 km	91 113	97 732	103 092	109 239	116 015	122 634	131 926	83 248	92 069	98 845	105 935	113 970	121 532	135 072
200 000 km	96 352	103 310	108 852	115 495	122 295	129 095	138 727	102 172	111 647	118 604	126 348	134 564	142 308	153 041	

MODEL		e-208							e-2008						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	6 897	9 946	16 299	19 663	29 633	34 570	43 282	7 369	10 575	17 557	21 236	31 992	37 401	46 900
	50 000 km	9 728	12 778	17 085	20 606	30 734	35 671	44 540	10 515	13 721	18 344	22 179	33 251	38 660	48 315
	60 000 km	10 358	13 721	18 029	21 550	31 992	37 087	45 956	11 144	14 823	19 445	23 280	34 667	40 233	49 888
	70 000 km	10 987	14 508	19 130	22 651	33 251	38 345	47 372	11 931	15 609	20 703	24 382	36 082	41 491	51 461
	80 000 km	13 818	17 654	22 433	26 112	34 352	39 603	48 787	14 919	19 070	24 321	28 314	37 183	42 907	52 877
	90 000 km	14 810	19 142	24 103	28 120	36 699	42 290	51 812	16 069	20 715	25 991	30 323	39 688	45 750	56 059
	100 000 km	18 005	22 833	28 133	32 331	41 406	47 335	54 837	19 578	24 720	30 492	34 848	44 710	51 110	59 242
	110 000 km	18 840	24 164	29 960	34 497	43 911	49 864	57 705	20 413	26 051	32 319	37 171	47 372	53 797	62 267
	120 000 km	19 832	25 652	31 787	36 663	46 258	52 708	60 730	21 405	27 697	34 304	39 494	49 876	56 797	65 449
	130 000 km	23 026	29 500	35 816	41 031	51 123	57 911	66 272	24 914	31 859	38 647	44 177	55 212	62 472	71 463
	140 000 km	24 019	30 831	37 643	43 040	53 470	60 597	69 297	26 063	33 348	40 632	46 343	57 560	65 316	74 645
	150 000 km	27 213	34 679	41 830	47 565	58 334	65 800	74 839	29 415	37 510	45 133	51 183	62 896	70 833	80 659
	160 000 km	28 048	36 167	43 657	49 731	60 839	68 643	78 021	30 407	38 998	47 117	53 506	65 558	73 834	83 998
	170 000 km	32 029	40 644	48 473	54 886	66 332	74 475	84 192	34 703	43 947	52 248	59 133	71 366	80 138	90 641
	180 000 km	38 055	47 323	55 648	62 400	74 185	82 667	92 722	41 358	51 256	60 052	67 276	80 005	88 959	99 801
	190 000 km	42 035	51 800	60 464	67 554	79 679	88 499	99 051	45 653	56 047	65 340	72 903	85 971	95 263	106 601
200 000 km	48 061	58 479	67 639	75 068	87 689	96 848	107 581	52 151	63 356	73 145	81 046	94 610	104 399	115 918	

Ceník servisních smluv Optiway Servis v Kč s DPH 21 %

MODEL		3008 /5008							3008 HY						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	13 346	21 272	32 972	41 055	54 014	63 513	78 360	16 057	24 079	36 191	44 371	57 899	67 494	83 224
	50 000 km	15 077	23 631	35 489	43 887	57 160	66 974	82 292	18 102	26 874	39 265	47 880	61 843	72 031	88 354
	60 000 km	18 852	28 193	38 321	47 190	60 778	70 906	86 382	22 349	31 908	42 411	51 498	65 933	76 436	92 916
	70 000 km	20 425	30 710	41 309	50 336	64 396	74 681	90 629	24 079	34 739	45 714	55 116	70 023	80 683	97 792
	80 000 km	22 312	33 227	44 298	53 482	68 014	78 614	94 876	26 124	37 571	49 174	58 576	74 113	85 087	102 511
	90 000 km	27 709	36 288	48 013	57 850	72 878	83 974	100 890	32 392	41 067	53 204	63 295	79 049	90 556	108 513
	100 000 km	30 274	40 136	52 199	62 690	77 900	89 649	106 746	34 909	44 685	57 136	67 700	83 454	95 433	113 546
	110 000 km	32 368	43 197	56 071	67 058	82 921	95 167	112 917	36 796	47 517	60 597	71 475	87 858	100 309	118 737
	120 000 km	42 011	54 281	63 247	74 730	90 145	102 886	119 246	47 178	59 314	67 833	79 182	94 779	107 545	124 243
	130 000 km	44 105	57 656	67 276	79 412	95 324	108 561	125 574	49 223	62 618	71 608	83 272	99 341	112 421	129 748
	140 000 km	46 040	60 875	71 305	83 938	100 660	114 393	132 059	50 953	65 606	75 226	87 362	104 060	117 455	135 254
	150 000 km	52 066	68 498	79 582	89 407	106 468	121 012	139 174	57 850	74 137	84 446	93 339	110 255	124 497	142 671
	160 000 km	54 002	71 717	83 768	94 090	111 804	127 002	145 817	59 580	77 125	88 221	97 587	114 974	129 688	148 491
	170 000 km	55 781	75 093	87 955	98 930	117 455	133 148	152 775	61 153	80 271	92 154	101 991	120 165	135 193	154 626
	180 000 km	75 177	96 243	109 759	121 702	136 161	152 351	172 473	82 546	103 395	115 749	126 372	139 828	155 328	175 075
	190 000 km	76 956	99 619	114 103	126 385	141 812	158 498	179 588	84 119	106 541	119 838	130 620	145 019	160 676	181 367
200 000 km	79 521	103 939	119 233	132 326	148 564	165 903	187 332	86 636	110 788	124 715	136 282	151 311	167 597	188 445	

Ceník servisních smluv Optiway Servis v Kč s DPH 21 %

MODEL		308							508						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	13 032	19 856	30 298	37 280	50 868	58 951	72 539	15 234	22 845	34 074	41 999	54 014	63 198	78 674
	50 000 km	16 492	23 474	32 815	40 269	53 857	62 255	76 000	17 593	25 676	37 062	45 302	57 632	66 974	82 764
	60 000 km	19 638	27 092	35 804	43 258	57 160	65 558	79 461	22 784	31 496	41 467	50 021	62 509	72 007	87 168
	70 000 km	21 841	29 766	38 635	46 403	60 464	69 018	83 079	25 301	34 485	44 927	53 639	66 284	76 097	91 573
	80 000 km	25 773	32 597	41 624	49 392	63 610	72 479	86 854	27 503	37 474	48 231	57 257	70 216	80 187	95 977
	90 000 km	30 068	35 659	45 181	53 446	68 002	77 210	92 081	35 102	42 265	53 361	62 884	76 339	86 963	103 092
	100 000 km	39 555	45 956	53 615	62 375	73 810	83 357	97 151	37 825	45 799	57 548	67 566	81 518	92 480	108 948
	110 000 km	42 120	49 174	57 330	66 429	78 360	88 245	102 535	40 547	49 489	61 734	72 249	86 697	97 998	115 277
	120 000 km	47 831	55 696	61 988	71 426	83 696	94 078	107 763	52 078	62 146	69 696	80 550	94 864	106 661	122 549
	130 000 km	51 970	60 802	67 276	75 637	88 245	98 966	113 147	54 644	65 679	73 883	85 232	100 043	112 336	128 720
	140 000 km	54 377	64 021	71 148	79 691	92 952	103 854	118 532	57 209	69 369	78 227	90 072	105 379	118 326	135 205
	150 000 km	62 134	72 588	80 211	87 362	98 760	110 158	125 174	64 650	77 936	87 447	96 014	111 816	125 102	142 635
	160 000 km	64 541	75 807	83 926	91 573	103 310	115 204	130 716	67 216	81 784	91 791	101 011	117 309	131 091	149 278
	170 000 km	66 792	79 182	87 640	95 941	108 017	120 250	136 258	69 781	85 632	96 292	105 851	122 960	137 238	155 763
	180 000 km	80 368	93 569	102 681	111 320	121 532	132 531	149 036	87 604	104 895	116 208	126 578	138 835	153 452	172 631
	190 000 km	82 619	96 788	106 553	115 688	126 397	137 734	154 577	90 169	108 743	120 710	131 575	144 329	159 599	179 588
200 000 km	93 836	109 130	119 391	128 865	140 070	151 746	167 041	92 577	112 433	125 054	136 415	149 979	165 746	186 231	

MODEL		508 HY							Partner / Rifter						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	18 574	26 560	38 635	46 779	59 798	69 515	86 467	14 762	20 957	31 714	38 853	47 565	54 232	65 776
	50 000 km	21 405	29 863	42 096	50 711	64 045	73 919	91 186	19 953	26 463	33 759	40 898	49 767	56 434	67 978
	60 000 km	27 382	36 469	47 130	56 059	69 551	79 582	96 219	21 841	28 508	35 804	43 100	52 127	58 794	70 495
	70 000 km	30 214	39 930	51 062	60 306	73 955	84 301	101 253	23 571	30 395	37 849	45 302	54 329	61 153	73 011
	80 000 km	32 731	43 391	54 837	64 396	78 517	89 020	106 444	30 020	33 698	41 309	48 763	56 688	63 670	75 686
	90 000 km	41 672	48 932	60 597	70 688	85 027	96 377	113 861	32 113	36 131	44 080	51 873	60 137	67 300	79 654
	100 000 km	44 347	52 393	64 687	74 935	89 746	101 253	118 895	41 443	46 113	50 784	58 915	67 361	74 863	83 938
	110 000 km	47 021	56 011	68 619	79 340	94 465	106 129	124 557	43 536	48 545	53 555	62 025	70 809	78 650	88 064
	120 000 km	59 919	69 853	76 956	87 834	102 644	114 623	131 164	45 629	50 977	56 483	65 134	74 258	82 437	92 033
	130 000 km	62 436	73 314	80 889	92 081	107 363	119 657	136 670	53 071	59 072	64 759	70 289	79 122	87 640	97 574
	140 000 km	64 953	76 932	85 136	96 643	112 240	125 005	142 490	55 007	61 819	67 687	73 713	82 728	91 585	101 858
	150 000 km	73 737	86 878	95 614	103 249	119 221	132 362	150 222	64 493	71 801	78 166	84 373	90 266	99 305	110 074
	160 000 km	76 254	90 653	99 704	107 968	124 255	137 710	156 199	66 429	74 391	80 937	87 640	93 872	103 249	114 200
	170 000 km	78 771	94 428	104 108	112 530	129 603	143 373	162 019	68 365	76 980	84 022	90 907	97 478	107 194	118 640
	180 000 km	98 905	115 979	126 130	135 181	146 592	160 519	179 794	86 503	95 929	103 310	110 848	117 285	123 722	135 508
	190 000 km	101 422	119 754	130 535	139 900	151 625	166 181	186 086	88 439	98 518	106 238	114 272	121 048	127 824	139 949
200 000 km	103 782	123 372	134 625	144 462	156 816	171 687	192 063	97 768	108 658	116 717	125 090	132 047	139 162	148 165	

MODEL		Traveller / Expert							Boxer						
Trvání – roky (měsíce)		2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	2 (24 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	14 605	17 497	28 096	31 617	49 610	54 390	70 809	13 976	19 227	35 175	40 741	53 857	59 266	76 157
	50 000 km	16 335	19 541	30 298	33 977	51 969	56 906	73 641	19 324	25 519	38 950	45 145	58 733	64 457	81 977
	60 000 km	18 065	21 586	32 658	36 494	54 801	59 738	76 629	21 841	29 137	43 354	49 864	63 767	70 119	88 112
	70 000 km	19 796	23 789	35 017	39 010	57 475	62 726	79 775	24 357	32 912	47 601	54 740	69 273	76 097	94 719
	80 000 km	30 807	35 429	40 051	44 359	62 823	68 232	82 921	26 874	36 530	52 006	59 617	74 935	82 389	101 483
	90 000 km	33 057	38 176	43 136	47 940	66 744	72 491	87 677	29 597	40 850	57 293	65 872	81 844	90 109	110 013
	100 000 km	40 341	46 270	51 728	56 870	70 664	76 750	92 275	42 544	55 551	65 885	75 431	92 371	101 132	118 701
	110 000 km	42 435	48 860	54 813	60 452	74 742	81 167	97 187	45 266	60 185	71 644	81 844	99 752	109 324	127 861
	120 000 km	53 966	61 202	67 494	73 628	81 651	88 415	104 774	48 146	64 977	77 404	88 572	107 291	117 830	137 178
	130 000 km	55 902	63 949	70 737	77 210	85 728	92 988	109 687	50 711	69 769	83 321	95 457	115 144	126 493	146 652
	140 000 km	57 838	66 852	74 137	81 106	89 964	97 562	114 756	53 434	74 718	89 552	102 499	123 311	135 472	156 755
	150 000 km	59 931	69 757	77 537	84 845	94 199	102 293	119 826	79 594	103 261	119 221	133 294	147 995	161 124	183 376
	160 000 km	84 361	95 469	103 588	111 707	120 927	129 361	140 941	82 159	108 525	125 767	140 808	156 634	170 574	193 794
	170 000 km	86 455	98 373	106 988	115 603	125 477	134 249	146 168	84 724	113 788	132 314	148 479	165 274	180 338	204 684
	180 000 km	88 233	101 277	110 546	119 500	129 555	138 666	151 238	87 447	119 209	139 017	156 308	173 284	189 002	214 315
	190 000 km	90 169	104 181	113 946	123 553	133 947	143 712	156 622	90 012	124 630	146 035	164 294	182 395	199 239	225 520
200 000 km	107 049	122 343	132 761	142 865	153 597	163 701	177 108	102 802	140 590	163 277	182 662	202 046	219 857	240 342	